

Top loading balance

▶ 기기사용법

1. 저울의 수평을 맞춘다.
2. Brush로 저울의 팬을 청소한다.
3. 저울의 전원을 켜다.
4. Tare 버튼으로 0점을 조절한다.

▶ 안전수칙

1. 청결 유지, 진동에 민감하므로 주의
2. 수평상태와 청결상태를 자주 점검한다.
3. 에어컨, 히터 바람이 불지 않는 곳에서 칭량한다.